





# Instrukcja obsługi

Wersja oprogramowania: 3.1

UNIPROD

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# Spis treści

1. <u>Deklaracja zgodności WE</u>	6
2. <u>Wstęp</u>	7
3. Dane techniczne	
2.1. Sonda ultradźwiekowa	Q
3.2 Programator	
3.3 Zasilanie	
4. Wymiary	9
4 1 Sonda ultradźwiekowa	Q
4.2 Moduł łaczeniowy.	9
4.3 Przykładowy wysięgnik do montażu sondy ultradźwiekowej	
5. Zalecenia do montażu ultradźwiękowego miernika przepływu	10
6. <u>Połączenia elektryczne</u>	
6.1. Schemat połaczeń	11
6.1.1 Moduł łaczeniowy – typ 3	
6.2 <u>Lacze komunikacyjne</u>	
7. Uruchomienie	
8. Tryby pracy.	
8.1 Task somion	14
8.1 <u>Tryb programowania</u>	
9 Obsługa ultradźwiekowego miernika przepływu	15
0.1 Wester: the e	15
9.1 <u>wyswieulacz</u> 9.2 Klawiatura	13 15
9.3 Struktura menu	
9.3.1 Menu Główne	
9.3.2 Podmenu: Prezentacja pomiarów	
9.3.3 Podmenu: Pomiar	19
9.3.3.1 <u>Rodzaj_Pomiaru</u>	19
9.3.3.2 Początek Zakresu, Koniec Zakresu	
9.3.3.3 <u>Punkt Zerowy, Zakres</u>	
9.3.3.4 <u>Stała Czasowa</u>	
9.5.5.5 <u>FIZESZKOUA</u>	
9.3.3.7 Kalibracia pomiaru odległości	
9.3.3.8 Kompensacja temperatury.	
9.3.3.9 Czas Utraty Echa	
9.3.3.10 Parująca Ciecz.	
9.3.3.11 <u>Tryb_Pomiaru</u>	
9.3.3.12 Okres_Pomiaru	24
9.3.4 Podmenu: Wyjście Napięciowe	25
9.3.4.1 Wartość Początkowa, Wartość Końcowa	25

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

# UNIPROD

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

9.3.4.2 Sygnalizacja Błędu	25
9.3.4.3 Kalibracja 0V, Kalibracja 5.0V.	25
9.3.5 <u>Podmenu: System</u>	
9.3.5.1 <u>Hasto</u>	
9.3.5.2 <u>Jezyk</u>	
9.3.5.3 <u>Pomiar Wyswietlany</u>	
9.3.5.4 <u>Zmiana Hasła</u>	
9.3.6 <u>Poamenu: Przepływ</u>	
9.5.0.1 <u>Typ_ODICZCII</u>	
9.5.0.2 <u>Zwęzka/Fizelew</u>	20
9.3.6.4 Minimalna Wysokość	
9.3.6.5 Max Wynebienie	
9.3.6.6 Maksymalny Przenhay	30
9367 Jednostka Objetości	30
9368 Jednostka Czasu	
9369 Pozycja Przecinka	31
93610 Odciecie Przepływu	31
93611 Wykładnik	32
9.3.6.12 Współczynnik K	
9.3.6.13 Kat	
9.3.6.14 Licznik Dodat: Resetuj?	
9.3.7 Podmenu: Charakterystyka Q/h	
9.3.7.1 Liczba Punktów	
9.3.7.2 Wprowadzanie charakterystyki	
10. Błędy i ostrzeżenia.	
11 Domior vy molnionia	26
11. <u>Formar wypermema</u>	
11.1 <u>Przykład 1. Pomiar wypełnienia</u>	
12. <u>Pomiar przepływu</u>	
12.1 Przykład 2. Pomiar przepływu zwężką Venturiego w przypadku, gdy znany jest konstrukcy	/jny_
Współczynnik K zwężki	
12.2 Przykład 3. Pomiar przepływu zwężką Venturiego w oparciu o parametry hmax i Qmax zw	<u>zężki</u> 39
12.3 Przykład 4. Pomiar przepływu na przelewie prostokątnym w przypadku, gdy znany jest	
Współczynnik_K	40
12.4 Przykład 5. Pomiar przepływu na przelewie prostokątnym, gdy znane są parametry hmax i	<u>Qmax</u>
<u>przelewu</u>	41
12.5 Przykład 6. Pomiar przepływu na przelewie trójkątnym w przypadku, gdy znany jest Kąt p	<u>przelewu.</u>
12.6 Deradelad 7. Domiana percentarya na percelavia tráilatarym, adv. mana sa paramatry hmay i C	
rzelewu	<u>42</u>
12.7 Przykład 8. Pomiar przepływu na zwężce ogólnej, gdy znany jest Współczynnik K oraz W	vkładnik
zwężki	
12.8 Przykład 9. Pomiar przepływu na zwężce, gdy znane są parametry hmax i Qmax oraz Wyk	<u>tadnik</u> . 43
12.9 Przykład 10. Pomiar przepływu na zwężce Parshall'a	44
12.10 Przykład 11. Pomiar przepływu na zwężce typu KPV	44
12.11 Przykład 12. Pomiar przepływu na zwężce Palmer'a – Bowlus'a	45
12.12 Przykład 13. Pomiar przepływu na zwężce Khafagi- Venturi	45
12.13 Przykład 14. Pomiar przepływu na zwężce oparty o Charakterystykę Q/h	46

# UNIPROD

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

(przepływ/wypełnienie)	46
12.14 Przykład 15. Pomiar przepływu na przelewie oparty o Charakterystykę Q/h	47
(przepływ/wypełnienie przelewu)	47
13. Wzajemne położenie sondy ultradźwiekowej i urządzenia mierniczego	48
13.1 <u>Przelewy miernicze ostrobrzeżne</u>	48
13.1.1 Przelew trójkatny	48
13.1.2 Przelew prostokątny bez kontrakcji bocznej	48
13.1.3 Przelew Cipolletti (nachylenie krawędzi bocznej – 4:1)	49
13.2 Zwężki.	50
13.2.1 Zwężka Venturi'ego	50
13.2.2 Zwężka Khafagi – Venturi	50
13.2.3 Zweżka typu KPV	51
13.2.4 Zweżka Palmer'a - Bowlus'a	52
13.2.5 Zweżka Parshall'a	53
13.2.5.1 Zwężki metryczne	53
14. Karta parametrów przetwornika przepływu	55



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

## 1. Deklaracja zgodności WE

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. oświadcza, że jest producentem aparatury do ultradźwiękowych pomiarów przepływu w kanałach otwartych i równocześnie deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że poniższy wyrób:

miernik przepływu UniSonic\_HFB

- jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw UE:
- 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna EMC

#### Uwaga

Dokonanie jakichkolwiek zmian w urządzeniu, które nie były uzgadniane z firmą UNIPROD-COMPONENTS skutkuje tym, że powyższa deklaracja zgodności traci ważność.



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

## 2. Wstęp

Ultradźwiękowy miernik przepływu UniSonic\_HFB przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych. Miernik składa się z sondy ultradźwiękowej oraz programatora wraz z modułem łączeniowym. programator wyposażony w wyświetlacz i klawiaturę, podłączany jest do sondy tylko na czas parametryzacji, w celu obserwacji bieżących pomiarów lub gdy sygnalizowany jest błąd pomiaru. Sonda wyposażona jest w łącze RS485 z protokołem MODBUS, poprzez który również można przeprowadzić parametryzację.

Sonda ultradźwiękowa posiada mikroprocesorowy kontroler sterujący, przetwarzający sygnał pomiarowy z czujnika ultradźwiękowego sondy na wartość odległości od powierzchni cieczy, a następnie na podstawie równań matematycznych i zaprogramowanych charakterystyk na wartość przepływu. Wyznaczona wartość przepływu steruje wyjściem napięciowym sondy oraz przekazywana jest w postaci cyfrowej poprzez łącze RS-485 z protokołem MODBUS do zewnętrznego rejestratora lub modemu GSM.

Obudowa sondy ultradźwiękowej została wykonana z materiału PVC, co zapewnia szeroki zakres jej zastosowań w przemyśle.

Niniejsza instrukcja zawiera opis parametryzacji miernika przepływu przy pomocy programatora.



Sonda ultradźwiękowa



Programator wraz z modułem łączeniowym

### Uwaga

Ze względu na to, że ultradźwiękowe mierniki przepływu Unisonic\_HFB prowadzą pomiary na różnego rodzaju obiektach chemicznych, w wodach ściekowych, które zawierać mogą chorobotwórcze bakterie, przy kontakcie z miernikiem, kablami i armaturą należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

### Uwaga

Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią ultradźwiękowego miernika przepływu Unisonic\_HFB i użytkownik musi mieć do niej stały dostęp.



i temperatury otoczenia)

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

## 3. Dane techniczne

### 3.1 Sonda ultradźwiękowa

- **Kąt wiązki:** 10° ÷ 12° dla –3dB
- **Rozdzielczość pomiaru poziomu:** 1.0 mm
- Dokładność pomiaru poziomu:
   ±2.0 mm (0.3 ÷ 2.0 m)

±0.25 % zakresu (2.0 ÷ 8.0 m)

- **Dokładność pomiaru przepływu:** ±3 ÷ ±5 % (zależna od metody pomiaru)
- **Temperatura otoczenia:** -40 ÷ 60°C
- Temperaturowa kompensacja pomiaru: automatyczna / manualna
- Wyjście napięciowe: zakres : 0 ÷ 5.0 V
- Obudowa: PVC, króciec montażowy: 1" (2")
- Stopień ochrony: IP68
- Masa: 1 kg

### 3.2 Programator

- **Temperatura pracy:** -20 ÷ 60 °C
- Programowanie:
  - klawiatura: 6 klawiszy
  - wyświetlacz: LCD 2\*16 znaków
- Obudowa: ABS
- **Stopień ochrony : IP60**
- Masa: 0.25 kg
- 3.3 Zasilanie
  - Alkaliczna bateria cynkowo-powietrzna 9V / 55 165 Ah
  - **Pobór prądu:** 1 ÷ 3 mA (w zależności od częstotliwości pomiaru)
  - Minimalny czas pracy bez wymiany baterii: 6 36 miesięcy (w zależności od pojemności
  - Temperatura otoczenia: -20 ÷ 40°C



Zmiana pojemności baterii od temperatury

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPROD

- 4. Wymiary
- 4.1 Sonda ultradźwiękowa



### 4.2 Moduł łączeniowy



4.3 Przykładowy wysięgnik do montażu sondy ultradźwiekowej



UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych

### 5. Zalecenia do montażu ultradźwiękowego miernika przepływu

- Sonda ultradźwiękowa powinna być montowana ٠ w miejscu, w którym temperatury będą bezpieczne dla urządzenia, czyli będą mieściły się wewnątrz zakresu temperatur dopuszczalnych (patrz 3.Dane techniczne strona 8).
- Sondę ultradźwiękową należy instalować z dala od ٠ przewodów wysokiego napięcia i prądu, styczników oraz napędów sterowanych tyrystorowo.
- W celu zwiększenia dokładności należy sondę ٠ ultradźwiękowa zamontować tak blisko dna kanału jak to możliwe, z uwzględnieniem maksymalnego możliwego wypełnienia kanału oraz Strefy martwej sondy (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36 i 12. Pomiar przepływu strona 38).
- Emitowana wiązka ultradźwięków nie powinna przecinać przeszkód stałych takich jak drabinki, ٠ rury, pręty itp. oraz zahaczać o ściany kanału, w przypadku gdy są one nierówne.
- Czoło sondy ultradźwiękowej powinno być równoległe do powierzchni mierzonego medium.
- Wiatr zmienia bieg fali ultradźwiękowej, co powoduje zmniejszenie zaskresu pomiarowego ٠ i ma niekorzystny wpływ na dokładność pomiaru.
- Dopuszczalne jest występowanie piany o grubości do 2 cm, zmniejsza to jednak znacznie ٠ zakres pomiarowy sondy ultradźwiękowej. W miarę możliwości sondę należy montować w miejscu gdzie piana nie występuje.
- Opary zmniejszają zakres pomiarowy sondy ultradźwiękowej. ٠
- Temperatura ma duży wpływ na prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej, czyli na ٠ dokładność pomiaru. Należy starać się tak wybrać miejsce pomiaru, by na drodze pomiędzy sondą ultradźwiękową a mierzoną powierzchnią medium temperatura była stała.
- Sondy ultradźwiękowej nie wolno wieszać bezpośrednio na kablu połączeniowym.
- Do montażu sondy ultradźwiękowej muszą być używane gumowe podkładki tłumiące.





02.2015.1 HFB

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPROD

- 6. Połączenia elektryczne
- 6.1 Schemat połączeń
- 6.1.1 Moduł łączeniowy typ 3



Uwaga

Podłączenie programatora do modułu łączeniowego typu 3 może nastąpić wyłącznie po odłączeniu modułu od zewnętrznego łącza komunikacyjnego.



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

Kolorystyka przewodów kabla sondy ultradźwiękowej

Sonda ultradźwiękowa Modu		Moduł
Opis	Kolor	łączeniowy
Zasilanie 8.4V	różowy	+ V
(patrz 3.3 Zasilanie strona 8)	szary	GND
	brązowy	Uo
	biały	GND
	zielony	А
R3-4657 MODBUS	żółty	В
Ekran	czarny	<u></u>

#### Uwaga

By uniknąć wpływu zakłóceń elektrycznych, kabel sondy ultradźwiękowej i zasilania nie powinien być układany w pobliżu (równolegle) do silnoprądowych linii zasilających lub linii zasilających z obciążeniem indukcyjnym (silniki, styczniki).

### Uwaga

Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami elektrycznymi.

### 6.2 Łącze komunikacyjne

Ultradźwiękowy miernik przepływu wyposażony jest łącze komunikacyjne RS485 z protokołem MODBUS. Opis protokołu zawiera oddzielna instrukcja.

#### Uwaga

Podłączenie programatora do modułu łączeniowego typu 3 powoduje przerwę na łączu komunikacyjnym RS485 / MODBUS.

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 7. Uruchomienie

Po prawidłowym zainstalowaniu sondy ultradźwiękowej w miejscu pomiaru i sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń elektrycznych, włączyć napięcie zasilania. Inicjalizacja pomiaru trwa 5 sekund, po czym sonda rozpoczyna cykl pomiarowy.

Po pierwszym uruchomieniu miernik przepływu pracuje na parametrach fabrycznych ustawionych przez producenta, dlatego należy je zmodyfikować zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

 Po podłączeniu programatora do modułu łączeniowego (patrz 6.1 Schemat połączeń strona 11), na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

UniPilot - 01	
Ver. 3.1	

• programator nawiązuje połączenie z sondą ultradźwiękową

Nawi	ązywani	e
poł	ączenia	

W przypadku, gdy połączenie nie zostanie nawiązane np. na skutek zastosowania zasilacza o zbyt małej wydajności prądowej (podłączenie programatora zwiększa pobór prądu, patrz 3.3 Zasilanie strona 8), pojawi się komunikat:



• Gdy połączenie zostanie nawiązane, wyświetlony zostanie bieżący pomiar:

• Jeżeli z jakiegoś powodu nastąpi przerwa w połączeniu pomiędzy programatorem a sondą ultradźwiękową, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:





# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

## 8. Tryby pracy

Sonda może znajdować się w 2 trybach pracy:

- tryb pomiaru
- tryb programowania

### 8.1 Tryb pomiaru

Jest to podstawowy tryb pracy sondy. Pomiar wykonywany jest zgodnie z ustawionym okresem (patrz **9.3.3.11 Tryb\_Pomiaru** strona **24**.) Po każdym pomiarze uaktualniane jest wyjście napięciowe.

### Uwaga

Sonda znajduje się w trybie pomiaru, gdy wyświetlane jest menu Główne lub podmenu Prezentacji pomiarów (patrz 9.3 Struktura menu strona 16).

### 8.2 Tryb programowania

Służy do zmiany parametrów sondy.

Przejście z trybu pomiaru do trybu programowania:

- Przy pomocy klawiszy 
   wybrać odpowiednie podmenu spośród: Pomiar, Wyjście\_Napięciowe, Przepływ, Charakterystyka Q/h, System
- Nacisnąć klawisz -, co spowoduje przejście do wybranego podmenu i jednoczesne zatrzymanie procesu pomiaru.

### Uwaga

Przed przystąpieniem do edycji dowolnego parametru wymagane jest wprowadzenie poprawnego hasła edycyjnego w parametrze Hasło (patrz 9.3.5 Podmenu: System strona 26)

Przejście z trybu programowania do trybu pomiaru:

 Kilkakrotne naciśnięcie klawisza aż do ukazania się menu Głównego lub podmenu Prezentacji pomiarów.

### Uwaga

Jeżeli przez okres 5 minut nie zostaje naciśnięty żaden klawisz, sonda automatycznie przechodzi w tryb pomiaru. Dokonane zmiany parametrów nie są uwzględniane.

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPRO

### 9. Obsługa ultradźwiekowego miernika przepływu

Miernik przepływu może być obsługiwany przy pomocy klawiatury i wyświetlacza programatora, podłączanego do sondy ultradźwiekowej poprzez moduł łączeniowy. Jeden programator może służyć do obsługi wielu mierników przepływu.

Innym sposobem parametryzacji miernika przepływu jest wykorzystanie portu szeregowego RS485 z protokołem MODBUS.

Niniejsza dokumentacja opisuje obsługę miernika przepływu z wykorzystaniem klawiatury i wyświetlacza programatora.

#### 9.1 Wyświetlacz

Programator wyposażony jest w 2 liniowy, 16–pozycyjny wyświetlacz alfanumeryczny typu LCD. Informacje wyświetlane zależą od trybu pracy w którym znajduje się miernik. W trybie pomiaru wyświetlane są: wielkość mierzona, wielkości pomocnicze, kody błędów i ostrzeżeń, oraz stan wyjścia napięciowego. W trybie programowania wyświetlacz wraz z klawiaturą ułatwiają szybką i wygodną konfigurację urządzenia.

By zwiększyć kontrast wyświetlacza programatora należy przejść do wyświetlania wyników pomiaru (patrz **9.3.2 Podmenu: Prezentacja pomiarów** – okienko z migającą gwiazdką), stale naciskając klawisz se pulsacyjnie naciskać **4**. Zmniejszenie kontrastu odbywa się poprzez stałe naciśnięcie klawiszy so oraz **b** i pulsacyjne naciskanie **4**.

#### 9.2 Klawiatura

Miernik przepływu obsługiwany jest za pomocą sześciu klawiszy programatora:

- Image: Ima
- - klawisz ENTER służy do przechodzenia na niższe poziomy menu oraz do zatwierdzania wprowadzonych parametrów,
- klawisz ESC służy do przechodzenia na wyższe poziomy menu oraz do pomijania wprowadzonych wcześniej zmian.



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3 Struktura menu



UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

UNIPROD

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.1 Menu Główne

Menu Główne (patrz punkt **9.3 Struktura menu** na stronie **16**) pozwala wejść do następujących podmenu: Prezentacja pomiarów, Pomiar, Wyjście Napięciowe, Przepływ, Charakterystyka, System.



Podmenu Prezentacji pomiarów pozwala na przeglądanie pomiaru głównego, pomiarów cząstkowych, liczników objętości oraz stanu wyjścia napięciowego. Pozostałe podmenu zawierają parametry dotyczące odpowiednio pomiaru, wyjścia napięciowego, przepływu oraz systemu.

Naciskając klawisz 🖻 lub < przechodzi się przez kolejne okienka menu Głównego.

Gdy wybrane zostało podmenu Pomiar, Wyjście napięciowe, Przepływ, Charakterystyka lub System, wówczas naciśnięcie klawisza - powoduje:

- zatrzymanie pomiaru
- przejście do trybu programowania
- przejście do podmenu dla wybranej grupy parametrów.

Naciskając klawisz 🕨 lub 🔄 przechodzi się przez kolejne parametry wybranego menu.

By powrócić do menu Głównego, a jednocześnie do trybu pomiaru, należy kilkakrotnie nacisnąć klawisz 🚾 .



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.2 Podmenu: Prezentacja pomiarów

W podmenu Prezentacji pomiarów wyświetlany jest pomiar główny, pomiary cząstkowe, stan wyjścia napięciowego oraz zliczone objętości. W tym podmenu wyróżniona jest pozycja nazwana Pomiarem Głównym. Charakterystyczne dla niej jest migająca gwiazdka w lewym górnym rogu. W sytuacji, gdy urządzenie nie działa poprawnie, w miejscu gwiazdki wyświetlone zostaną kody błędów. Przejście do podmenu Prezentacji pomiarów jest równoznaczne z przejściem do trybu pomiaru.

Menu to można przeglądać używając klawiszy 🚺 lub 🔽 .

Podmenu Prezentacji pomiarów złożone jest z następujących wielkości:



- Przepływ pomiar przepływu patrz punkt
   12.Pomiar przepływu strona 38
- **Temperatura** pomiar temperatury
- Jakość Echa 0 oznacza brak echa (brak pomiaru), 1 oznacza echo poprawne (pomiar poprawny)
- Wyjście Nap. aktualny stan wyjścia napięciowego
- Odległość pomiar odległości
- Wypełnienie pomiar wypełnienia kanału lub zbiornika – patrz punkt 11.Pomiar wypełnienia strona 36
- Przelew pomiar wypełnienia przelewu w przypadku pomiarów opartych o przelewy miernicze
- Główny i Dodatkowy Licznik objętości zliczona objętość

### Uwaga

W odróżnieniu od Licznika Głównego, Licznik Dodatkowy może być kasowany przez użytkownika (patrz 9.3.6 Podmenu: Przepływ strona 28).



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.3 Podmenu: Pomiar

To podmenu zawiera parametry związane z pomiarem odległości, wypełnienia i przepływu.

### 9.3.3.1 Rodzaj\_Pomiaru

Wybór rodzaju pomiaru: Odległość – pomiar odległości między czołem sondy ultradźwiękowej a obiektem mierzonym, Wypełnienie – pomiar wypełnienia (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36), Przepływ – pomiar przepływu (patrz 12.Pomiar przepływu strona 38)

#### Uwaga

Sprecyzowanie warunków pomiaru przepływu związanych z typem zastosowanej zwężki lub przelewu odbywa się w menu **Przepływ** (patrz 9.3.6 Podmenu: Przepływ strona 28)



1. rozpocząć edycję 🚽

2. ustawić klawiszami 🚺 🔽 Odległość, Wypełnienie lub Przepływ

3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

### 9.3.3.2 Początek Zakresu, Koniec Zakresu

Ustawienie zakresu pomiarowego miernika przepływu, gdy parametr Rodzaj\_Pomiaru ustawiono:

Pomiar>Rodzaj\_Pomiaru = Odległość.

- 1. wybrać klawiszami 🔽 🔽 parametr do edycji (znak '<' z prawej strony wyświetlacza)
- 2. rozpocząć edycję 🚽
- 3. ustawić klawiszami < > <br/> <br/> wartość parametru w granicach: 20 ÷ 800 cm
- 4. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### Uwaga

**Strefa martwa** sondy ultradźwiękowej wynosi 20cm (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36), dlatego musi być spełniona poniższa zależność:

### Koniec Zakresu – Początek Zakresu ≥ 20 cm

Gdy zależność nie jest spełniona, automatycznie zostanie poprawiony drugi parametr.



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.3.3 Punkt\_Zerowy, Zakres

Ustawienie zakresu pomiarowego miernika przepływu, gdy parametr Rodzaj\_Pomiaru ustawiono:

Pomiar>Rodzaj Pomiaru = Przepływ.

Parametr Punkt\_Zerowy ustawiany jest na maksymalną odległość, jaką miernik ma mierzyć (np. dno kanału), natomiast parametr Zakres musi uwzględnić maksymalne możliwe wypełnienie (np. maksymalny poziom cieczy w kanale licząc od Punktu Zerowego – patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36).

Pkt Zer:	80	cm<
zakres:	60	CM

1. wybrać klawiszami 🚺 🔽 parametr do edycji (znak '<' z prawej strony wyświetlacza)

- 2. rozpocząć edycję 🚽
- 3. ustawić klawiszami < > < wartość parametru w granicach: 20 ÷ 800 cm
- 4. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### Uwaga

Strefa martwa sondy ultradźwiękowej wynosi 20cm (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36), dlatego musi być spełniona zależność:

#### Punkt\_Zerowy – Zakres ≥ 20 cm

Gdy nie jest spełniona, automatycznie zostanie poprawiony drugi parametr.

#### Uwaga

Najłatwiej ustalić Punkt\_Zerowy, gdy zbiornik lub kanał jest pusty, a odległość do dna jest zmierzona przy pomocy sondy ultradźwiękowej.

### 9.3.3.4 Stała\_Czasowa

Jest to czas uśredniania pomiaru.

Stała Czasowa: 30 s

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔁 🖻 🚺 🔽 wartość parametru w granicach: 0 ÷ 600 s
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🎫

JNIPROD

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.3.5 Przeszkoda

Ultradźwiękowy miernik przepływu UniSonic F ma możliwość pomijania jednej przeszkody stałej, która występuje na drodze od sondy do mierzonego medium. Po wykonaniu przez przyrząd kilku pomiarów należy wybrać z listy ten , który odnosi się do stałej przeszkody.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wybrać z listy klawiszami 🔽 🔽 pomiar, który ma być traktowany jako przeszkoda
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

Uwaga

Jeżeli jest to możliwe, należy tak wybrać miejsce pomiaru (patrz 5. Zalecenia do montażu ultradźwiękowego miernika przepływu strona 36), by wiązka ultradźwięków nie przecinała żadnych przeszkód.

### 9.3.3.6 Tłumienie Napełniania, Tłumienie Opróżniania

Parametry te ustalają maksymalną prędkość napełnienia i opróżniania zbiorników, kanałów itp. Ustawiane prędkości maksymalne powinny być zawsze nieco wyższe od tych, które występują w rzeczywistości.

Tłum.Nape	łniania
10.0	m/min
Tłum.Opró:	żniania
10.0	m/min

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wprowadzić klawiszami **C** wartość parametru w granicach: 0,001 ÷ 10 m/min
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.3.7 Kalibracja pomiaru odległości

Ultradźwiękowy miernik przepływu można skalibrować. Kalibracja polega na wprowadzeniu dokładnej (znanej) odległości czoła sondy od medium lub stałej przeszkody (np. dna kanału). Aktualny pomiar pokazywany jest w górnej linii wyświetlacza.

Pomiar	:250.0	CM
Dokł:	0.0	CM

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wprowadzić klawiszami < 🕨 🚺 🔽 dokładną wartość pomiaru
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### Uwaga

Kalibracja może być wykonana dla pomiaru odległości powyżej 1 metr.

#### 9.3.3.8 Kompensacja temperatury

Miernik posiada możliwość ustawienia Automatycznej lub Ręcznej kompensacji temperatury. Automatyczna kompensacja pozwala na bieżąco uwzględniać zmianę prędkości fali ultradźwiekowej na skutek zmiany temperatury otoczenia, co ma istotny wpływ na pomiar odległości.

Komp.	Temp:
Auto	omatýczna

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🚺 🔽 Automatyczna lub Ręczna
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

W przypadku Automatycznej kompensacji temperatury w następną pozycją menu jest parametr Poprawka Temperatury, którym można dostroić pomiar temperatury.

|--|



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

W przypadku Ręcznie zadanej temperatury kompensacji, następną pozycją menu jest Temperatura Ręczna, gdzie podaje się zadaną stałą wartość temperatury.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔁 🕨 🔽 🔽 wartość parametru w granicach: 10 ÷ 50 °C
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### 9.3.3.9 Czas Utraty Echa

Parametr określa czas, który upłynie od momentu utraty echa, czyli braku pomiaru do momentu, w którym wyświetlony zostanie na wyświetlaczu błąd E01( brak pomiaru10 Błędy i ostrzeżenia).

Czas	Utraty 60 s	Echa
------	----------------	------

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wprowadzić klawiszami < 🖻 🚺 🔽 wartość parametru granicach: 2 ÷ 600 s
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.3.10 Parująca Ciecz

Parametr, którego włączenie powoduje, że na czujnik ultradźwiekowy podawana jest okresowo duża moc, celem strząśnięcia ewentualnych skroplin z czołą czujnika.

1. rozpocząć edycję 🚽

- 2. ustawić klawiszami 🖊 🔽 Tak lub Nie
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

24

### ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

#### 9.3.3.11 Tryb\_Pomiaru

Parametr sterujący częstotliwością pomiarów. Ciągły tryb pomiaru oznacza, że pomiar jest wykonywany z maksymalną częstotliwością, tzn. co 1.5 sekundy. Okresowy tryb pomiaru oznacza, że pomiar jest wykonywany z częstotliwością zadaną w parametrze Pomiar>Okres\_Pomiaru (patrz punkt 9.3.3.12 Okres\_Pomiaru na stronie 24)



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszem 🖊 Ciągły lub Okresowy
- 3. zatwierdzić klawiszem 🛃 lub anulować poprzez jednoczesne naciśniecie klawiszy 🚺 🔽

#### 9.3.3.12 Okres\_Pomiaru

Parametr ten powiązany jest z parametrem Pomiar>Tryb\_Pracy i jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy parametr Pomiar>Tryb\_Pracy = Okresowy (patrz punkt 9.3.3.11 Tryb\_Pomiaru strona 24). Parametr określa czas pomiędzy początkami kolejnych pomiarów.

Okres Pomiaru: 1

1. rozpocząć edycję 🚽

2. ustawić klawiszem 🚺 wartość parametru w granicach 5 ÷ 60s

3. zatwierdzić klawiszem 🚽 lub anulować poprzez jednoczesne naciśniecie klawiszy 🔼 🔽



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.4 Podmenu: Wyjście Napięciowe

### 9.3.4.1 Wartość\_Początkowa, Wartość\_Końcowa

Parametry te przyporządkowują wartości pomiaru, napięciu 0V (Wartość\_Początkowa) i 5.0V (Wartość\_Końcowa) na wyjściu napięciowym.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🎫

#### 9.3.4.2 Sygnalizacja Błędu

Parametr ten określa wartość napięcia na wyjściu napięciowym, która będzie informowała o pojawieniu się błędu pomiaru.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔺 🔽 Brak, 5.5V
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### 9.3.4.3 Kalibracja 0V, Kalibracja 5.0V

W celu dostrojenia wyjścia napięciowego, należy do zacisków wyjścia napięciowego podłączyć woltomierz (patrz **6.Połączenia elektryczne** na str **11**) i wykonać poniższe czynności:

Kalibracja 690	0v:
Kalibracja 3550	5.0V:

- 1. przejść do parametru Kalibracja\_0V
- 2. rozpocząć edycję 🚽
- 3. zmieniać klawiszami 🔽 🔽 wartość parametru tak, aby woltomierz pokazał 0V
- 4. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤
- 5. przejść do parametru Kalibracja\_5.0V
- 6. rozpocząć edycję 🚽
- 7. zmieniać klawiszami 🔽 🔽 wartość parametru tak, aby woltomierz pokazał 5.0V
- 8. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.5 Podmenu: System

#### 9.3.5.1 Hasło

Parametr Hasło służy do wprowadzania hasła edycyjnego. Zabezpiecza ono przyrząd przed ingerencją osób niepowołanych.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wprowadzić hasło edycyjne klawiszami 🔁 🕨 🔽
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

Po wprowadzeniu poprawnego hasła edycyjnego w miejscu znaku zapytania wyświetlone zostanie OK. Możliwa jest teraz edycja parametrów. Jeżeli przez okres 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, edycja parametrów zostaje ponownie zablokowana.

#### Uwaga

Fabryczne hasło\_edycyjne to: YXXX. Obowiązuje ono do momentu, gdy użytkownik je nie zmieni w parametrze Zmiana\_Hasła.

#### Uwaga

Zmiana dowolnego parametru wymaga wcześniejszego wprowadzenia poprawnego hasła\_edycyjnego.

#### Uwaga

By ustawić parametry fabryczne należy w parametrze Hasło wpisać: DEFA Ustawienie parametrów fabrycznych możliwe jest po uprzednim wprowadzeniu poprawnego hasła edycyjnego.

#### 9.3.5.2 Język

Ustawienie języka menu: Polski, Deutsch, English



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🚺 🔽 wybrany język
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.5.3 Pomiar Wyświetlany

Parametr decyduje o tym, który z pomiarów cząstkowych wyświetlany będzie w głównym okienku pomiarowym w podmenu Prezentacji pomiarów.

Pomiar	Wyświetl:
Prz	zepływ

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami Z pomiar z pośród: Odległość, Wypełnienie, Przelew, Przepływ, Licznik Główny, Licznik Dodatkowy.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.5.4 Zmiana\_Hasła

Parametr służy do zmiany hasła edycyjnego.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. wprowadzić klawiszami < 🕨 🚺 🔽 nowe hasło edycyjne
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.6 Podmenu: Przepływ

### 9.3.6.1 Typ\_Obliczeń

Parametr wybiera typ urządzenia mierniczego lub metodę, wg której liczony jest przepływ. Przy ustawieniu Brak przepływ nie jest liczony.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami Condpowiednio: Brak, Wykładnik, Zw.\_Parshall'a, Zw.\_KPV, Palmer–Bolus, Khafagi–Venturi, Uniwersalne
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### Uwaga

Ustawienie Typ\_Obliczeń = Uniwersalne powoduje, że przepływ jest liczony w oparciu o Charakterystykę Q/h (patrz punkt 9.3.7 Podmenu: Charakterystyka Q/h na stronie 33). Charakterystyka ta musi być wcześniej przez użytkownika wprowadzona.

#### Uwaga

By parametry ustawione w podmenu **Przepływ** były brane pod uwagę, parametr **Pomiar>Rodzaj\_Pomiaru** musi być ustawiony na **Przepływ**.

### 9.3.6.2 Zwężka/Przelew

Parametr powiązany jest z parametrem Typ\_Obliczeń i służy do sprecyzowania rodzaju zastosowanego urządzenia mierniczego. Możliwe ustawienia:

Typ_Obliczeń	Zwężka/Przelew
Wykładnik	PrProstokątny, PrzTrójkątny, PrzTrapezoidalny(Cipoletti), ZwVenturiego, Inne
Zw. Parshall'a	Zw.Nr1 ÷ Zw. Nr 21 (wg normy PN–ISO 9826)
Zw. KPV	KPV I ÷ KPV XI (wg katalogu UNIKLAR 77)
Palmer Bowlus	DN 110 mm, DN 160 mm, DN 200 mm, DN-250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm, DN 500 mm, DN 630 mm
Khafagi– Venturi	QV302, QV303, QV304, QV305, QV306, QV308, QV310, QV313, QV316
Universalne	_

JNIPR<u>OD</u>

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

#### Zwężka/Przelew Zw.Venturiego

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- ustawić klawiszami odpowiedni typ zwężki lub przelewu, powiązany z parametrem Typ\_Obliczeń
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🎫

#### 9.3.6.3 Metoda\_Obliczeń

Parametr służy do określenia, czy przepływ będzie liczony w oparciu o Współczynnik\_K (metoda Absolutna), czy też na podstawie parametrów  $h_{max}$  i  $Q_{max}$  (metoda Proporcjonalna) zwężki lub przelewu (patrz **12.Pomiar przepływu** na stronie **38**). Parametr brany pod uwagę, gdy:Typ Obliczeń = Wykładnik.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🚺 🔽 Absolutna lub Proporcjonalna
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### 9.3.6.4 Minimalna Wysokość

Parametr określa odległość od dna kanału do początku przelewu. Parametr brany pod uwagę dla ustawień:



NIPR<u>OD</u>

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.6.5 Max.\_Wypelnienie

Maksymalne wypełnienie (hmax) w korycie lub na przelewie, dla którego występuje maksymalny przepływ Qmax (patrz **12.Pomiar przepływu na** stronie **38**). Parametr brany pod uwage, dla ustawień:

Typ\_ObliczeńMetoda\_ObliczeńWykładnikProporcjonalna

Max.Wype	<pre>łnienie:</pre>
1.1	m

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami < 🔁 🚺 🔽 wartość parametru w granicach 0 ÷ 99,99 m.
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

### 9.3.6.6 Maksymalny\_Przepływ

Jest to maksymalny przepływ (Q<sub>max</sub>) występujący, gdy wypełnienie w korycie jest maksymalne (h<sub>max</sub>) (patrz **12.Pomiar przepływu** na stronie **38**).

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 1. ustawić klawiszami  $\triangleleft \triangleright \checkmark \checkmark \lor$  wartość parametru w granicach 0 ÷ 99.9999 m<sup>3</sup>/s.
- 2. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.6.7 Jednostka\_Objętości

Jednostka objętości wyświetlanego natężenia przepływu.

Litr	Jednostka Litr	Obj:
------	-------------------	------

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔼 🔽 Litr lub m<sup>3</sup>
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

# **UNIPROD**

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.6.8 Jednostka\_Czasu

Jednostka czasu dla wyświetlanego natężenia przepływu.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🚺 🔽 Sekunda, Minuta lub Godzina.
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

#### 9.3.6.9 Pozycja Przecinka

Określa liczbę miejsc po przecinku dla wyświetlanego natężenie przepływu.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🚽 🕨 🚺 🔽 wartość parametru w granicach 1÷3.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🎫

#### 9.3.6.10 Odcięcie\_Przepływu

Określa procent maksymalnego przepływu Q<sub>max</sub>, poniżej którego objętość nie jest już zliczana w Liczniku\_Głównym i Liczniku\_Dodatkowym.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔁 🕨 🚺 🔽 wartość parametru 0 ÷ 50 %.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.6.11 Wykładnik

Wykładnik funkcji ekspotencjalnej. Dla nietypowych zwężek lub przelewów parametr podawany przez producenta lub wyliczany na podstawie wymiarów.

Brany pod uwagę przy ustawieniach: Typ\_Obliczeń = Wykładnik i Zwężka/Przelew = Inne



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami < 🕨 🚺 wartość parametru w granicach: 0 ÷ 99,9999.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.6.12 Współczynnik\_K

W przypadku zwężek lub przelewów nietypowych, parametr podawany przez producenta lub wyliczany na podstawie wymiarów.



- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami < 🖻 🚺 🔽 wartość parametru w granicach: 0 ÷ 99,9999.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.6.13 Kąt

Kąt rozwarcia przelewu trójkątnego.

Kąt: 60°

- rozpocząć edycję
- 2. ustawić klawiszami 🔁 🕨 🚺 🔽 wartość parametru w granicach: 20 ÷ 99°
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

### 9.3.6.14 Licznik Dodat: Resetuj?

Zerowanie licznika dodatkowego.

Licznik D	odat:
Resetuj?	Nie

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔺 🔽 Tak lub Nie.
- 3. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 9.3.7 Podmenu: Charakterystyka Q/h

W przypadku, gdy zastosowane urządzenie miernicze (zwężka lub przelew) jest nietypowe i nie daje się przyporządkować do jednego z urządzeń mierniczych obsługiwanych standardowo przez ultradźwiękowy miernik przepływu, wówczas można wprowadzić charakterystykę przepływ = f(wypełnienie). Charakterystyka ta może zostać wyliczona na podstawie wymiarów urządzenia mierniczego lub też jest dostarczona przez producenta urządzenia mierniczego.

#### Uwaga

By pomiar przepływu był oparty o Charakterystykę Q/h należy ustawić:

Przepływ>Typ\_Obliczeń = Uniwersalne

(patrz 12.13 Przykład 14. Pomiar przepływu na zwężce oparty o Charakterystykę Q/h strona 46).

### 9.3.7.1 Liczba\_Punktów

Określa z ilu punktów (par: przepływ – wypełnienie) składa się charakterystyka.

- 1. rozpocząć edycję 🚽
- 2. ustawić klawiszami 🔁 🕨 🚺 🔽 wartość parametru w zakresie 2÷30
- 3. zatwierdzić 🛁 lub anulować 🔤

### 9.3.7.2 Wprowadzanie charakterystyki

- w zależności od tego, jaki element charakterystyki ma zostać wprowadzony, ustawić klawiszami znacznik < w górnym lub dolnym wierszu</li>
- 2. rozpocząć edycję 🚽
- 3. ustawić klawiszami < 🖻 🚺 🔽 wartość parametru
- 4. zatwierdzić 🚽 lub anulować 🔤

#### Uwaga

Punkty charakterystyki typu wypełnienie (H1–H30) w zakresie ustalonym parametrem Liczba\_Pkt muszą być uszeregowane narastająco tzn. każdy następny punkt musi być większy od poprzedniego. Gdy warunek ten nie jest spełniony, pojawi się błąd E07.



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych

#### 02.2015.1 HFB

## 10. Błędy i ostrzeżenia

Kod	Komunikat	Komentarz			
	Błędy				
E1	Brak pomiaru	Zasady instalacji sondy ultradźwiękowej zostały opisane w punkcie <b>5 Zalecenia do montażu ultradźwiękowego miernika przepływu</b> na stronie 10. Jeżeli sonda została zainstalowana poprawnie, to pojawienie się tego błędu może być spowodowane np. pianą na wodzie, podmuchami wiatru, zapyleniem powietrza. Te zjawiska mogą poważnie zmniejszyć zakres pomiarowy sondy ultradźwiękowej.			
E2	Temperatura > 60 °C	Sonda ultradźwiękowa nie może pracować w temperaturze otoczenia większej od 60 °C			
E3	Temperatura < -40 °C	Sonda ultradźwiękowa nie może pracować w temperaturze otoczenia mniejszej od -40 °C.			
E7	Niepoprawna charakterystyka Q/h	Punkty charakterystyki typu wypełnienie (H1–H30) w zakresie ustalonym parametrem Liczba Pkt muszą być uszeregowane narastająco tzn. każdy następny punkt musi być większy od poprzedniego. Jeżeli nie jest to spełnione pojawia się błąd E7.			
E8	Załadowano domyślne parametry użytkownika	Należy sprawdzić ustawienia parametrów w menu Pomiar, Wyjście Prądowe i Przepływ. Zmiana przynajmniej jednego parametru wykasuje błąd.			
E9	Załadowano domyślne parametry serwisowe	Patrz uwagi poniżej			
E10	Załadowano domyślne parametry projektowe	Patrz uwagi poniżej			
E12	Charakterystyka Q/h wyzerowana	Błąd ma znaczenie wówczas, gdy pomiar przepływu prowadzony jest w oparciu o charakterystykę Q/h (Przepływ = f (Wypełnienie)). W przypadku wystąpienia tego błędu należy ponownie wprowadzić charakterystykę. Zmiana dowolnego punktu charakterystyki wykasuje błąd.			
E13	Błąd odczytu liczników objętości	Wystąpił błąd odczytu liczników objętości. Skontaktować się z serwisem.			
		Ostrzeżenia			
11	Czujnik pobudzany dużą mocą	Pojawienie się np. piany na wodzie lub zwiększenie zapylenia, to zjawiska, które mogą zakłócić pomiar poprzez zmniejszenie amplitudy odbitego echa. Odpowiedzią sondy jest wówczas zwiększenie mocy pobudzenia czujnika ultradźwiękowego.			
12	Przekroczona prędkość opróżniania	Komunikat pojawią się w przypadku przekroczenia ustawionej przez użytkownika maksymalnej prędkości napełniania lub opróżniania cieczy			
13	prędkość napełniania	w kanale lub studzience (patrz punkt <b>9.3.3.6 Tłumienie Napełniania</b> , <b>Tłumienie Opróżniania</b> na stronie 21).			
14	Strząsanie kropel z czoła czujnika	Patrz punkt 9.3.3.10 Parująca Ciecz na stronie 23.			
l15	Załadowano domyślne parametry MODBUS	Patrz uwagi poniżej			

Uwaga:

Standardowo każdy przyrząd pracuje na domyślnych parametrach serwisowych i projektowych, dlatego błędy E9 i E10 należy wykasować zmieniając dowolny parametr użytkowy. Po załadowaniu domyślnych parametrów użytkownika (hasło DEFU) lub domyślnej charakterystyki wypełnienia/przepływ (hasło DEFQ) pojawią się odpowiednio błędy E8 lub E7 i E12 - należy mieć pełną świadomość, że zmieniając tylko jeden parametr użytkowy kasuje się wszystkie powyższe błędy.

UNIPROD

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

Jeżeli przez dłuższy czas przyrząd nie potrafi skonfigurować się (wyświetlane są błędy E7, E8, E9, E10, E12) co może oznaczać, że pamięć konfiguracji jest uszkodzona - należy ponownie ręcznie skonfigurować przyrząd. Jeśli ponowna konfiguracja nie przyniesie efektu, należy skontaktować się z serwisem.

Błędy E1, E2, E3 związane są ściśle z pomiarem. Powodują:

- kontynuację pomiaru bez możliwości jej dokończenia w miejscu wyświetlania pomiaru głównego i pomiarów cząstkowych pojawią się kreski
- wyświetlenie numeru błędu/błędów
- sygnalizację błędu na wyjściu napięciowym sondy (jeśli wyjście zostało tak skonfigurowane patrz punkt **9.3.4.2 Sygnalizacja Błędu** na stronie **25**)

Błędy E7, E8, E9, E10, E12, E13 związane są ściśle z konfiguracją urządzenia zapisaną w pamięci konfiguracyjnej, a oznaczają, że przyrząd nie był w stanie dokonać poprawnej konfiguracji na podstawie tych parametrów i skonfigurował się na parametrach domyślnych. Funkcjonowanie przyrządu może z tego powodu być nieprawidłowe. Wystąpienie tych błędów powoduje:

- zatrzymanie pomiaru, przejście do trybu konfiguracji i próbę odczytu parametrów z pamięci konfiguracyjnej – przyrząd pozostaje w tym trybie dopóki konfiguracja się nie powiedzie
- wyświetlenie numeru błędu/błędów
- sygnalizację błędu na wyjściu napięciowym sondy (jeżeli wyjście zostało tak skonfigurowane - patrz punkt 9.3.4.2 Sygnalizacja Błędu na stronie 25) za wyjątkiem błędu E8

Ostrzeżenia są tylko informacją o stanie przetwornika i nie powodują zatrzymania pomiaru, nie są sygnalizowane na wyjściu napięciowym.



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 11. Pomiar wypełnienia



Wypełnienie = Punkt\_Zerowy – Odległość

Gdzie:

Wypełnienie[m] – zmierzone wypełnienie wyświetlane w podmenu Prezentacji pomiarów

Punkt\_Zerowy – parametr ustawiany w podmenu Pomiar.

Odległość[m] – zmierzona odległość wyświetlana podmenu Prezentacji pomiarów

Strefa martwa – strefa, w której pomiar jest zabroniony (patrz 9.3.3.3 Punkt\_Zerowy, Zakres)



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 11.1 Przykład 1. Pomiar wypełnienia

Parametr	Ustawienia	Opis	
Pomiar			
Rodzaj_Pomiaru	Wypełnienie		
Punkt_Zerowy	300 cm	Odległość czoła sondy od dna zbiornika.	
Zakres	270 cm	Maksymalne wypełnienie w zbiorniku.	
<ul> <li>Uwaga         <ul> <li>Strefa martwa czujnika ultradźwiękowego wynosi co najmniej 20 cm. Przy ustawianiu parametrów Zakres i Punkt_Zerowy musi być spełniona zależność:</li></ul></li></ul>			
Wyjście Napięciowe			
Wartość_Pocz	10 cm	Wypełnieniu $\leq 10$ cm odpowiada napięciue 0V;	
Wartość_Końcowa	250 cm	Wypełnieniu $\geq 250$ cm odpowiada napięcie 5V; zakresie 10 ÷ 250 cm napięcie zmienia się proporcjonalnie do mierzonego Wypełnienia.	



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12. Pomiar przepływu



• Jeżeli Współczynnik\_K zastosowanej zwężki lub przelewu jest znany (podany przez producenta) należy wybrać:

Przepływ>Metoda\_Obliczeń = Absolutna. Przepływ jest liczony zgodnie ze wzorem(1).

$$\mathbf{Q} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{h}^{\mathbf{x}} \tag{1}$$

Gdzie:

Q[m<sup>3</sup>/s] – przepływ (Prezentacja pomiarów>Przepływ)
 K – współczynnik podawany przez producenta zwężki lub przelewu (Przepływ>Współczynnik\_K)
 h[m] – zmierzone wypełnienie koryta (Prezentacja pomiarów>Wypełnienie) lub przelewu (Prezentacja pomiarów>Przelew)
 x – typowo 1,5. Współczynnik charakterystyczny dla danego typu zwężki lub przelewu (Przepływ>Wykładnik)

• Jeżeli Współczynnik\_K nie jest znany należy wybrać:

Przepływ>Metoda\_Obliczeń = Proporcjonalna.

Przepływ wtedy liczony jest w oparciu o parametry  $Q_{max}$  i  $h_{max}$  zwężki lub przelewu.

$$\mathbf{Q} = \frac{\mathbf{Q}_{\max}}{\mathbf{h}_{\max}^{\mathsf{x}}} \cdot \mathbf{h}^{\mathsf{x}}$$
(2)

Gdzie:

 $Q[m^3/s]$ , h[m], x - jak wyżej

Q<sub>max</sub>[m<sup>3</sup>/s] – maksymalny przepływ dla danej zwężki lub przelewu (Przepływ>Max.\_Przepływ)

h<sub>max</sub>[m] – maksymalne wypełnienie w korycie lub na przelewie ustawiane parametrem
 Przepływ>Max.\_Wypełnienie, dla którego występuje maksymalny
 przepływ Q<sub>max</sub>.

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12.1 Przykład 2. Pomiar przepływu zwężką Venturiego w przypadku, gdy znany jest konstrukcyjny Współczynnik\_K zwężki

Parametr	Ustawienia	Opis	
		Pomiar	
Rodzaj Pomiaru	Przepływ		
Punkt_Zerowy	150 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.	
Zakres	120 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.	
Patrz uwaga w punkcie 11.1 Przykład 1. Pomiar wypełnienia na stronie 37.			
	ł	Przepływ	
Typ_Obliczeń	Wykładnik		
Zwężka/Przelew	Zw. Venturiego	Rodzaj zwężki lub przelewu.	
Metoda_Obliczeń	Absolutna	Przepływ liczony wg wzoru (1)	
MaxPrzepływ	0,28 m³/s	Q <sub>max</sub>	
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.	
Współczynnik_K	0,321	Współczynnik podany przez producenta lub wyliczony na	
		podstawie wymiarów zwężki.	
Uwaga			
Wykładnik = 1,5. Gdy Wykładnik ma inną wartość patrz punkt 12.7 na stronie 43.			
	Wyjście Napięciowe		
Wartość_Pocz	10 l/s	Dla przepływu $\leq 10$ l/s napięcie 0V; dla przepływu $\geq 200$ l/s	
Wartość_Końcowa	200 l/s	napięcie 5V; w zakresie 10 ÷ 200 l/s napięcie zmienia się	
		proporcjonalnie do przepływu.	

# 12.2 Przykład 3. Pomiar przepływu zwężką Venturiego w oparciu o parametry $h_{\text{max}}$ i $Q_{\text{max}}$ zwężki

Parametr	Ustawienia	Opis		
	Pomiar			
Rodzaj Pomiaru	Przepływ			
Punkt_Zerowy	150 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.		
Zakres	120 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.		
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.				
Przepływ				
Typ_Obliczeń	Wykładnik			
Zwężka/Przelew	Zw. Venturiego	Rodzaj zwężki lub przelewu.		
Metoda_Obliczeń	Proporcjonalna	Przepływ liczony wg wzoru (2)		
MaxWypełnienie	0,75 m	h <sub>max</sub>		
MaxPrzepływ	0,25 m³/s	Q <sub>max</sub>		
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.		
Uwaga				
Wykładnik = 1,5. Gdy Wykładnik ma inną wartość patrz <b>12.8 Przykład 9</b> .				
Wyjście Napieciowe				
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.				

02.2015.1 HFB

# 12.3 Przykład 4. Pomiar przepływu na przelewie prostokątnym w przypadku, gdy znany jest Współczynnik\_K

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych

Parametr	Ustawienia	Opis		
Pomiar				
Rodzaj Pomiaru	Przepływ			
Punkt Zerowy	180 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.		
Zakres	150 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.		
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.				
		Przepływ		
Typ_Obliczeń	Wykładnik			
Zwężka/Przelew	Prz. prostokątny	Przelew prostokątny.		
Metoda_Obliczeń	Absolutna	Przepływ liczony wg wzoru (1)		
MinWypełnienie	0,4 m	Odległość od dna kanału do początku przelewu.		
MaxPrzepływ	0,58 m³/s	Q <sub>max</sub>		
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.		
Współczynnik_K	0,7	Współczynnik podany przez producenta lub wyliczony na		
		podstawie wymiarów przelewu.		
Uwaga				
Wykładnik = 1,5. Gdy Wykładnik ma inną wartość patrz <b>12.7 Przykład 8.</b>				
Wyjście Napięciowe				
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.				

### Uwaga

# Analogicznie programowany jest pomiar przepływu na przelewie trapezoidalnym (Cipoletti).

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12.4 Przykład 5. Pomiar przepływu na przelewie prostokątnym, gdy znane są parametry h<sub>max</sub> i Q<sub>max</sub> przelewu

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	300 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	250cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.	.1 na stronie 37.	
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Wykładnik	
Zwężka/Przelew	Prz. prostokątny	Rodzaj zwężki lub przelewu.
MinWysokość	0,6 m	Odległość od dna kanału do początku przelewu.
Metoda_Obliczeń	Proporcjonalna	Przepływ liczony wg wzoru (2)
MaxWypełnienie	0,15 m	h <sub>max</sub>
Max. Przepływ	0,4 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Uwaga Wykładnik = 1,5. Gdy Wykładnik ma inną wartość patrz <b>12.8 Przykład 9</b> .		
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

#### Uwaga

Analogicznie przebiega programowanie pomiaru przepływu na przelewie trapezoidalnym (Cipoletti) na podstawie parametrów  $h_{max}$  i  $Q_{max}$ .

# **UNIPROD**

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12.5 Przykład 6. Pomiar przepływu na przelewie trójkątnym w przypadku, gdy znany jest Kąt przelewu.

Parametr	Ustawienia	Opis	
		Pomiar	
Rodzaj Pomiaru	Przepływ		
Punkt_Zerowy	198 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.	
Zakres	160 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.	
Patrz uwaga w punkcie 11.	Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
		Przepływ	
Typ_Obliczeń	Wykładnik		
Zwężka/Przelew	Prz. trójkątny	Przelew trójkątny.	
Metoda_Obliczeń	Absolutna	Przepływ liczony wg wzoru (1)	
MinWysokość	0,43m	Odległość od dna kanału do początku przelewu.	
MaxPrzepływ	1,50 m³/s	Q <sub>max</sub>	
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.	
Kąt	60°	Kąt rozwarcia przelewu.	
Uwaga	Ilwaga		
Wykładnik = $2,47$			
Wyjście Napięciowe			
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.			

#### Uwaga

*Kąt* przelewu trójkątnego przeliczany jest na Współczynnik\_K. Dalsze obliczenia przeprowadzane są zgodnie ze wzorem (1) – patrz 12.Pomiar przepływu.

# 12.6 Przykład 7. Pomiaru przepływu na przelewie trójkątnym, gdy znane są parametry h<sub>max</sub> i Q<sub>max</sub> przelewu

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	198 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	160 cm	Maksymalny poziom w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.	1 na stronie 37.	
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Wykładnik	
Zwężka/Przelew	Prz. trójkątny	Przelew trójkątny.
Metoda_Obliczeń	Proporcjonalna	Przepływ liczony wg wzoru (2)
MinWysokość	0,43m	Odległość od dna kanału do początku przelewu.
MaxWypełnienie	0,5 m	h <sub>max</sub>
MaxPrzepływ	0,15 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Uwaga Wykładnik = 2,47		
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.

### 02.2015.1 HFB

### 12.7 Przykład 8. Pomiar przepływu na zwężce ogólnej, gdy znany jest Współczynnik\_K oraz Wykładnik zwężki

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	150 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	120 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Wykładnik	
Zwężka/Przelew	Inne	Rodzaj zwężki lub przelewu.
Metoda_Obliczeń	Absolutna	Przepływ liczony wg wzoru (1)
MaxPrzepływ	0,28 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Współczynnik_K	0,321	Współczynnik podany przez producenta lub wyliczony na
		podstawie wymiarów zwężki.
Wykładnik	1,4	
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

# 12.8 Przykład 9. Pomiar przepływu na zwężce, gdy znane są parametry h<sub>max</sub> i Q<sub>max</sub> oraz Wykładnik

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	150 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	120 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Wykładnik	
Zwężka/Przelew	Inne	Rodzaj zwężki lub przelewu.
Metoda_Obliczeń	Proporcjonalna	Przepływ liczony wg wzoru (2)
MaxWysokość	0,19 m	
Max. Przepływ	0,28 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Wykładnik	1,6	
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12.9 Przykład 10. Pomiar przepływu na zwężce Parshall'a

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	90 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	60 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
Przepływ		
Typ_Obliczeń	Zw. Parshall'a	Zwężka Parshalla
Zwężka/Przelew	Zwężka Nr 2	Sprecyzowanie typu zwężki wg normy PN-ISO 9826.
MaxPrzepływ	0,25 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

### 12.10 Przykład 11. Pomiar przepływu na zwężce typu KPV

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	90 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	60 cm	Maksymalne wypełnienie kanału.
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Zw. KPV	Zwężka KPV
Zwężka/Przelew	KPV IV	Sprecyzowanie typu zwężki wg katalogu UNIKLAR 77.
		Dane zwężek udostępniane przez firmę Uniprod sp. z o.o.
MaxPrzepływ	0,15 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych

#### 02.2015.1 HFB

UNIPROD

### 12.11 Przykład 12. Pomiar przepływu na zwężce Palmer'a – Bowlus'a

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	60 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	30 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
	-	Przepływ
Typ_Obliczeń	Palmer–Bowlus	Zwężka Palmera – Bowlus'a. typoszereg oparty o
Zwężka/Przelew	DN = 250 mm	średnice rur kanalizacji zewnętrznej firmy Wawin
		wykonanych z PVC.
		Dane zwężek udostępniane przez firmę Uniprod sp. z o.o.
MaxPrzepływ	0,035 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

### 12.12 Przykład 13. Pomiar przepływu na zwężce Khafagi– Venturi

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	82 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	50 cm	Maksymalne wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.		
		Przepływ
Typ_Obliczeń	Khafagi–Venturi	Zwężka Khafagi–Venturi.
Zwężka/Przelew	QV 305	Dane zwężek udostępniane przez firmę Uniprod sp. z o.o.
MaxPrzepływ	0,09 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Przykłady programowania przedstawiono w punkcie 12.1 na stronie 39 i w punkcie 12.2 na stronie 39.		
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.		

#### ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 12.13 Przykład 14. Pomiar przepływu na zwężce oparty o Charakterystykę Q/h (przepływ/wypełnienie)

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	166 cm	Odległość czoła sondy od dna kanału.
Zakres	100 cm	Maksymalny wypełnienie w kanale.
Patrz uwaga w punkcie 11.	1 na stronie <b>37</b> .	
	Charak	terystyka Q/h
H 1	0,0 m	Pierwszy punkt charakterystyki.
Q 1	0,0 m³/s	
H 23	1,12 m	W tym przykładzie charakterystyka składa się z 23
Q 23	0,3476 m³/s	punktów.
Liczba_Pkt	23	Liczba punktów charakterystyki brana pod uwagę przez
		miernik przepływu podczas przeliczania zmierzonego
		wypełnienia na przepływ.
Uwaga		
Punkty charakteryst	vki typu wypełnienie (H1-	-H30) w zakresie ustalonym parametrem Liczba Pkt
musza być uszerego	wane narastajaco tzn każ	dy nastenny nunkt musi być wiekszy od poprzedniego
Wyiatkiem od tei re	guly jest tylko punkt H1	Gdy warunek ten nie jest spełniony pojawi sie bład F07
	<u> </u>	rzepływ
Typ_Obliczen	Uniwersalne	Pomiar w oparciu o charakterystykę Q/h
MaxPrzepływ	0,3476 m³/s	Q <sub>max</sub>
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.
Wyjście Napięciowe		
Przykład programowania w punkcje 12 1 na stronie 30		

Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.



Przekrój kanału przed zwężką – ustawienie parametrów Punkt Zerowy i Zakres

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 12.14 Przykład 15. Pomiar przepływu na przelewie oparty o Charakterystykę Q/h (przepływ/wypełnienie przelewu)

Parametr	Ustawienia	Opis
		Pomiar
Rodzaj_Pomiaru	Przepływ	
Punkt_Zerowy	97 cm	Odległość czoła sondy od początku przelewu – patrz rysunek poniżej.
Zakres	70 cm	Zakres pomiarowy; musi być większy niż maksymalne wypełnienie przelewu – patrz rysunek poniżej.

Patrz uwaga w punkcie 11.1 na stronie 37.

Charakterystyka Q/h		
H 1	0,0 m	Pierwszy punkt charakterystyki.
Q 1	0,0 m³/s	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
H 23	1,12 m	W tym przykładzie charakterystyka składa się z 23
Q 23	0,3476 m <sup>3</sup> /s	punktów.
Liczba_Pkt	23	Liczba punktów charakterystyki brana pod uwagę przez
		miernik przepływu podczas przeliczania zmierzonego
		wynełnienia na przentyw

Uwaga

Punkty charakterystyki typu wypełnienie (H1–H30) w zakresie ustalonym parametrem Liczba Pkt muszą być uszeregowane narastająco tzn. każdy następny punkt musi być większy od poprzedniego. Wyjątkiem od tej reguły jest tylko punkt H1. Gdy warunek ten nie jest spełniony pojawi się błąd E07.

Przepływ					
Typ_Obliczeń	Uniwersalne	Pomiar w oparciu o charakterystykę Q/h			
MaxPrzepływ	0,3476 m³/s	Q <sub>max</sub>			
Odcięcie Przepływu	5 %	Patrz punkt 9.3.6.10 Odcięcie_Przepływu na stronie 31.			
Wyjście Napięciowe					

Przykład programowania w punkcie 12.1 na stronie 39.



Przekrój kanału przed przelewem – ustawienie parametrów Punkt\_Zerowy i Zakres

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

UNIPROD ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

# 13. Wzajemne położenie sondy ultradźwiekowej i urządzenia mierniczego

13.1 Przelewy miernicze ostrobrzeżne

13.1.1 Przelew trójkątny



#### Uwaga

Sonda ultradźwiękowa musi być zawieszona powyżej maksymalnego możliwego poziomu lustra cieczy w kanale co najmniej o wartość Strefy martwej (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36)

### 13.1.2 Przelew prostokątny bez kontrakcji bocznej



### Uwaga

Sonda ultradźwiękowa musi być zawieszona powyżej maksymalnego możliwego poziomu lustra cieczy w kanale co najmniej o wartość Strefy martwej (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36)

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPROD

### 13.1.3 Przelew Cipolletti (nachylenie krawędzi bocznej – 4:1)



Uwaga

Sonda ultradźwiękowa musi być zawieszona powyżej maksymalnego możliwego poziomu lustra cieczy w kanale co najmniej o wartość Strefy martwej (patrz 11.Pomiar wypełnienia strona 36)



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 13.2 Zwężki



Gdzie

**h**<sub>max</sub> – maksymalne wypełnienie kanału

### 13.2.2 Zwężka Khafagi – Venturi



Тур	QV302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q308	Q310	Q313	Q316
<b>b</b> 1	120	300	400	500	600	800	1000	1300	1600
<b>b</b> <sub>2</sub>	48	120	160	200	240	320	400	520	640
$L_1$	530 (z dyfuzorem)	690	920	1150	1380	1840	2300	3000	3680
Hz	300 (400)	300 (400)	400 (500)	450 (600	450 (650)	670 (870)	870 (1200)	1020 (1400)	1320 (1800)

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPROD

# 13.2.3 Zwężka typu KPV



Tura	Przepływ	Α	В	L	X	S
Тур	[m3/h]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
KPV-I	1 - 73	15	40	67	60	8,7
KPV-II	22 - 175	20	55	90	60	8
KPV-III	55 - 395	30	65	135	60	7
KPV-IV	94 - 529	40	70	180	60	6
KPV-V	101 - 725	50	75	225	100	6
KPV-VI	179 - 1241	60	90	270	100	6
KPV-VII	533 - 2126	80	105	360	120	5
KPV-VIII	402 - 3402	100	125	450	200	4,5
KPV-IX	426 - 4914	120	140	540	225	4
KPV-X	1171 - 6909	150	155	675	225	3,5
KPV-XI	1825 - 10129	180	180	810	270	3



ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

### 13.2.4 Zwężka Palmer'a - Bowlus'a



Uwaga:

Parametr Pomiar→Punkt\_Zerowy – odległość od czoła sondy ultradźwiękowej do dna rury (patrz punkt 9.3.3.3 Punkt\_Zerowy, Zakres str. 20)

Тур	zalecany przepływ max. [m³/h]	Dn [mm]	L [mm]	H [mm]	F [mm]
ZPB-100	12	110	800	160	50
ZPB-160	40	160	800	210	80
ZPB-200	70	200	1190	280	100
ZPB-250	125	250	1190	330	125
ZPB-300	220	315	1250	395	160
ZPB-400	410	400	1500	480	200
ZPB-500	725	500	1800	590	250
ZPB-600	1000	630	2000	730	315
ZPB-800	1500	800	2500	900	400

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

## 13.2.5 Zwężka Parshall'a





UNIPROD

1	_2	. R
А	$\overline{3}$	·D

Тур	przepływ max. [m <sup>3</sup> /h]	W [mm]	B [mm]	H <sub>C</sub> [mm]	L [mm]	A [mm]	C [mm]
P1M	360	152	400	600	1525	622	415
P2M	900	250	700	800	2845	1352	900
P3M	1440	300	840	950	2870	1377	920
P4M	2270	450	1020	950	2945	1454	967
P5M	3060	600	1200	950	3020	1530	1020
P6M	3960	750	1380	950	3095	1607	1074
P7M	4500	900	1560	950	3170	1683	1121

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>

Τ

Г

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

Т

Т

Τ

Т

Тур	przepływ max. [m <sup>3</sup> /h]	W [mm]	B [mm]	H <sub>c</sub> [mm]	L [mm]	A [mm]	C [mm]
P8M	5400	1000	1680	1000	3220	1734	1161
P9M	7200	1200	1920	1000	3320	1836	1227
P10M	9000	1500	2280	1000	3470	1989	1329
P11M	10800	1800	2640	1000	3620	2142	1427
P12M	12960	2100	3000	1000	3770	2295	1534
P13M	14400	2400	3360	1000	3920	2448	1632
P14M	29800	3050	4760	1220	7010	2745	1830
P15M	52850	3660	5610	1520	8230	3045	2030
P16M	90150	4570	7620	1830	11890	3510	2340
P17M	136700	6100	9140	2130	13110	4260	2840
P18M	169800	7620	10670	2130	13410	5025	3350
P19M	202800	9140	12310	2130	14030	5790	3860
<b>P20M</b>	268900	12190	15480	2130	14940	7320	4880
P21M	335000	15240	18530	2130	16160	8790	5860

zwężki standardowe



٦

ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

UNIPROD

# 14. Karta parametrów przetwornika przepływu

Nr	Nazwa parametru	Ustawienia fabryczne	Ustawienia fabryczne 1	Ustawienia użytkownika 1	Ustawienia użytkownika 2
		Pomia	r		
01	Rodzaj_Pomiaru	Przepływ			
02	Punkt_Zerowy	200,0 cm			
03	Zakres	180 cm			
04	Stała_Czasowa	30 s			
05	Przeszkoda	0 cm			
06	TłumNapełniania	1000,0 m/min			
07	TłumOpróżniania	1000,0 m/min			
08	KompTemp.	Automatyczna			
09	Poprawka_Temp.	0,0 °C			
10	Czas Utraty Echa	60 s			
11	Parująca Ciecz	TAK			
12	Tryb_Pracy	Ciągła			
13	Okres_Pomiaru	1			
		Wyjście Nap	ięciowe	•	
30	Wartość_Pocz.	0 cm			
31	Wartość_Końcowa	10000 cm			
33	Kalibracja_0V	714			
34	Kalibracja_5V	3550			
		Syster	n		
40	Hasło	YXXX			
41	Język	Polski			
42	Pomiar_Wyświetlany	Przepływ			
43	Zmiana_Hasła				
		Przepły	w		
50	Typ_Obliczen	Zwężka KPV			
51	Zwężka/Przelew	KPV III			
52	Metoda_Obliczeń	Absolutna			
53	MinWysokość	0,0 cm			
54	MaxWypełnienie	2,0 m			
55	MaxPrzepływ	0,0 m³/s			
56	Jednostka_Obj.	m <sup>3</sup>			
57	Jednostka_Czasu	Sekunda			

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: kontakt@uniprod.pl



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

Nr	Nazwa parametru	Ustawienia fabryczne	Ustawienia fabryczne 1	Ustawienia użytkownika 1	Ustawienia użytkownika 2
58	PozPrzecinka	2			
59	Odcięcie_Przepł.	5 %			
60	Wykładnik	1,5			
61	Współczynnik_K	0,0			
62	Kąt	60 °			
63	Licznik Dodat. Zerować?	NIE			
		Charakteryst	yka Q/h		
70	Liczba_Pkt.	0			
71	H1	0,0 m			
72	Q1	0,0 m³/s			
73	H2	0,0 m			
74	Q2	0,0 m³/s			
75	H3	0,0 m			
76	Q3	0,0 m³/s			
77	H4	0,0 m			
78	Q4	0,0 m³/s			
79	H5	0,0 m			
80	Q5	0,0 m³/s			
81	H6	0,0 m			
82	Q6	0,0 m³/s			
83	H7	0,0 m			
84	Q7	0,0 m³/s			
85	H8	0,0 m			
86	Q8	0,0 m³/s			
87	Н9	0,0 m			
88	Q9	0,0 m³/s			
89	H10	0,0 m			
90	Q10	0,0 m³/s			
91	H11	0,0 m			
92	Q11	0,0 m³/s			
93	H12	0,0 m			
94	Q12	0,0 m³/s			
95	H13	0,0 m			
96	Q13	0,0 m³/s			
97	H14	0,0 m			

UNIPROD-COMPONENTS Sp. z o.o. 44–100 GLIWICE ul. Daszyńskiego 154/50 tel: +48 (32) 238 77 31, fax +48 (32) 238 77 32, e-mail: <u>kontakt@uniprod.pl</u>



# ultradźwiękowy miernik przepływu w kanałach otwartych 02.2015.1 HFB

Nr	Nazwa parametru	Ustawienia fabryczne	Ustawienia fabryczne 1	Ustawienia użytkownika 1	Ustawienia użytkownika 2
98	Q14	0,0 m³/s			
99	H15	0,0 m			
100	Q15	0,0 m³/s			
101	H16	0,0 m			
102	Q16	0,0 m³/s			
103	H17	0,0 m			
104	Q17	0,0 m³/s			
105	H18	0,0 m			
106	Q18	0,0 m³/s			
107	H19	0,0 m			
108	Q19	0,0 m³/s			
109	H20	0,0 m			
110	Q20	0,0 m³/s			
111	H21	0,0 m			
112	Q21	0,0 m³/s			
113	H22	0,0 m			
114	Q22	0,0 m³/s			
115	H23	0,0 m			
116	Q23	0,0 m³/s			
117	H24	0,0 m			
118	Q24	0,0 m³/s			
119	H25	0,0 m			
120	Q25	0,0 m³/s			
121	H26	0,0 m			
122	Q26	0,0 m³/s			
123	H27	0,0 m			
124	Q27	0,0 m³/s			
125	H28	0,0 m			
126	Q28	0,0 m³/s			
127	H29	0,0 m			
128	Q29	0,0 m³/s			
129	H30	0,0 m			
130	Q30	0,0 m³/s			